

KULLANIM KILAVUZU USER GUIDE

ABL
M-16 / M-20 (L-R)
ANKRAJ KULAGI
BOLT ANCHOR



A Ürün Kullanım Raporu Product Usage Report

A.1- Ürün Seri No
Serial Number :

A.2- Üretim Tarihi
Date of Production :

A.3- Sevk Tarih
Date of Delivery :

A.4- Kaşe İmza
Stamp & Signature :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

A.5- Ürün İlk Kul. Tar.
Date of first use :

A.6- Kullanıcı Ad/Soyad
Name&Surname of user:

KYS_ABL_KLK_01_171117_A

B

Ürün Yıllık Kontrolleri Annual Product Inspections

B.1 No Nu	B.2 Yıllık Kontrol Tarihi Inspection Date	B.3 Gelecek Yıl Kontrol Tarihi Next Inspection Date	B.4 Kontrol Eden Ad/Soyad Inspected by
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

C

ABL M-16 / M-20 (L-R)

(TR) Ankraj Kulağı

(EN) Bolt Anchor

EN 795:2012 Type A



Test Eden Onaylı Kuruluş / Tested by Notified Body

APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)


13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

Tel. +33 (0) 4 76 53 52 22 Fax +33 (0) 4 76 53 32 40

D

(TR) Ürün Etiketi


(EN) Product Label




E


(TR) Ürün Montajı

(EN) Product Installation






Şekil - 1 / Figure - 1



E.5 - Yük Yönü / Load Direction

Şekil - 4 / Figure - 4


Şekil - 5 / Figure - 5



E.3 - ABL M-16 veya M-20 ankrajını şekilde görüldüğü gibi civata üzerine yerleştiriniz.

Place ABL M-16 or ABL M-20 anchor on the bolt as shown in figure.

Şekil - 2 / Figure - 2



Şekil - 3 / Figure - 3

E.4 - ABL ankrajını yerleştirdikten sonra civata üzerinde bulunan somunu anahtar ile sıkıştırınız. Tork 40 Nm olmalıdır.

After placing ABL, tighten the nut on the bolt with a wrench. Torque has to be 40 Nm.

TR

A- Ürün Kullanım Raporu

- A-1- Ürün Seri No
- A-2- Üretim Tarihi
- A-3- Sevk Tarihi
- A-4- Kaşe İmza
- A-5- Ürün İlk Kullanım Tarihi
- A-6- Kullanıcı Ad/Soyad

B- Ürün Yıllık Kontrolleri

- B-1- No
- B-2- Yıllık Kontrol Tarihi
- B-3- Gelecek Yıl Kontrol Tarihi
- B-4- Kontrol Eden Ad/Soyad

C- Ankraj Kulağı

EN 795:2012 Type A

Test Eden Onaylı Kuruluş

APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)

13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France

Tel. +33 (0) 4 76 53 52 22 Fax +33 (0) 4 76 53 32 40

D- Ürün Etiketi

- D-1- Ürün Adı
- D-2- Ölçü
- D-3- Kullanıcı Sayısı
- D-4- Kullanma Kılavuzunu Oku
- D-5- Mukavemet
- D-6- Standart
- D-7- Üretim Yılı
- D-8- Seri no
- D-9- Üretici

E- Ürün Montajı

E-1- Civata üzerinde bulunan somunu gevşetiniz. (Şekil - 1)

E-2- Civatanın çapı 16 mm veya 20 mm olmalıdır. (Şekil - 1)

E-3- ABL M-16 veya M-20 ankrajını şekilde görüldüğü gibi civata üzerine yerleştiriniz. (Şekil - 2)

E-4- ABL ankrajını yerleştirdikten sonra civata üzerinde bulunan somunu anahtar ile sıkıştırınız. Tork 40 Nm olmalıdır. (Şekil - 3)

E-5- Yük Yönü (Şekil - 5)

Montaj

1- ABL Ankraj Kulağı kafes tip direklerde M-16 veya M-20 çaplı civatalar ve somuntar ile birlikte bir ankraj noktası oluşturmak için kullanılmaktadır. 16 mm lik civatalar için ABL M-16, 20 mm lik civatalar için ABL M-20 seçilmelidir. Uygun ölçüdeki ABL Ankraj Kulağı seçildikten sonra montajı yapılacak yanal yüzeye göre de R (sağ) veya L (sol) seçilmelidir.

2- Direk üzerinde bulunan civatada ki somun gevşetilir.

3- Somun gevşetildikten sonra ABL Ankraj Kulağı üzerine şekil 2 de belirttiği gibi civatadan geçirilerek takılır.

4- ABL M16 veya M20 civataya geçirildikten sonra somun anahtar yardımı ile sıkılır. Tork 40 Nm olmalıdır.

1- Kullanım Alanı

- * Kulak Ankrajı
- * ABL M-16(R/L) veya M-20 (R/L) Ankraj Kulağı, kafes tip vb. direkler, beton üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- * Bu Kulak Ankraji 89/686/EEC direktifinde belirtilen EN 795:2012 A normuna uygun olarak üretilmiş ve CE sertifikalandırılmıştır

2- Sorumluluk

- * Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz ve anladığınızdan emin olunuz. Kullanım amacıyla yönelik özel eğitim alınmalıdır.
- * Yüksekte çalışma; ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilecek tehlikeli aktivitelerdir. Uygun kullanım tekniklerini ve güvenlik yöntemlerini öğrenmek ve pratikte uygulamak kullanıcının sorumluluğu altındadır. Bu Ankraj Kulağı yalnızca bu konuda eğitim almış uzman personel tarafından veya bu personelin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Yanlış kullanım ya da uygun olmayacak şekilde kullanılması halinde ciddi yaralanmalara ve ölümcül kazalara neden olabilir.
- * ABL M-16 ve M-20 Ankraj Kulağı tasarım amacı dışında kullanılmamalıdır.
- * ABL M-16 ve M-20 Ankraj Kulağı düşüş durdurma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığı zaman, maksimum bir düşüşte dinamik darbe kuvvetinin maksimum 6 kN ile sınırlanması için kullanıcının uygun ekipman ile donatılmış olması gereklidir.

- * Bu donanım tek başına yüksekte çalışmak için uygun değildir, bu donanımla ile beraber CE sertifikalı Tam Korumalı Düşüş Durdurma Kemerleri (EN 361, EN 358), Şok Emici Lanyard (EN 355, EN 354), karabinalar (EN 362), v.b. ekipmanlar ile beraber kullanılması zorunludur.
- * Ankraj Kulağı düşüş durdurma sisteminin bir parçası olarak kullanıldığında; bir düşüş durdurma sisteme uygun bağlantı ekipmanını (EN 355) emniyet kemeriinin (EN 361) sırt veya göğüsle bulunan "A" ile işaretlenmiş bağlantı noktasına takarak kullanılmalıdır.

3- Ham Madde

- * Ankraj Kulağı 316 kalite Paslanmaz Çelik malzemeden üretilmiştir.

4- Ankraj Noktası (EN 795/A:2012)

- * Ankraj Kulağı aynı anda maksimum 1 kullanıcının kullanımı için uygundur. Kulak ankrası Şekil-5'te gösterildiği yönde kullanılabilir.

4.1- Üründen Montajı

- * Ankraj Kulağı Yüksekte Çalışma Eğitim sertifikalı ve KAYA SAFETY tarafından kurulum eğitimi olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Sistemin bütünü sorumluluğu kurulumu gerçekleştiren firma veya kişiye aittir.
- * Ankraj Kulağı montajının yapılacağı civata minimum 23 kN a dayanacak şekilde imal edilmiş olmalıdır. Ankraj Kulağı kullanımında olası bir düşüş durumunda yapıya gelecek kuvvet (yatay veya dikey eksende) kullanıcının düşüş yönünde olacaktır, ortaya çıkan maksimum kuvvet 10 kN dur.
- * ABL M-16 ve M-20 kurulumu yapılmadan önce, civata çapına ve yanal yüzeye göre uygun ABL Kulak Ankrajının seçildiğinden emin olunmalıdır. Montajı yapanlar bunu mutlaka dikkate almalıdır.
- * Ürün montajının yapılacağı direk üzerindeki civata 16 mm veya 20 mm çapta olmalıdır.
- * Montaj sırasında civata üzerindeki somun bir anahtar yardımı ile sıkılmalı ve Tork 40 Nm olmalıdır.
- * Her montajdan sonra ankrayı hareket etip etmediğini kontrol ediniz.

4.2. Ürün Kullanımı

- * Ankraj Kulağı figür 5 te gösterildiği yönde kullanım için uygundur.
- * ABL ye sadece bir halat kullanarak ankrayı alınmamalıdır. Eğer sadece halat kullanarak ankrayı alırsa, halat zarar görebilir veya kopabilir.

4.3 Ürün Demontajı

- ABL M-16 or M-20 (R/L) Ankraj Kulağı kullanımı tamamlandıktan sonra somun açılarak çıkartılır ve kullanımdan kaldırılır.

5- EN 365 Standardına İlişkin Genel Bilgilendirme

5.1 Kurtarma Planı

Ürün kullanımı sırasında herhangi bir zorluk ile karşılaşılması durumunda çok hızlı bir şekilde kurtulması için bir kurtarma planının hazırlanmış olması zorunludur.

5.2 Ankraj Noktası

Kullanılan sistemdeki ankrayı noktası mutlaka kullanıcı konumunun üzerinde olması gerekmektedir ve bu nokta EN 795 standartına uygun olmalıdır. EN 795 standartına göre ankrayı noktası minimum 12 kN mukavemetinde olmalıdır.

5.3 Çeşitli Durumlar

- * Ankraj Kulağı bir düşüş durdurma sisteminde sadece ankray olarak kullanılmalıdır.
- * Bir Düşüş Durdurma sisteminde, her kullanımdan önce bir düşüş durumda kullanıcının zemine veya başka bir yüzeye çarpmasını engellemek için kullanıcının altındaki mesafenin ölçülmesi gereklidir.
- * Çoklu ürün beraber kullanıldığı zaman tehlaklı bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için bir ekipmanın güvenlik fonksiyonunun diğer ekipmanın güvenlik fonksiyonunu tehlilage atırmalıdır.
- * Kullanıcılar tıbben yüksekte çalışmaya uygun olmalıdır. Yüksekte çalışmanın ölümcül kazalara neden olabileceği dair uyarılmalıdır.

6 Ürün Kontrolü ve Doğrulama

6.1 Her Kullanımdan Önce

Yüksekte çalışma ürünleri kişiye özel olarak kullanılmalıdır. Bu ürünler her kullanımdan önce ve sonra düzenli bir şekilde kontrol edilmeli ve tespit edilen bilgiler ürün kontrol defterine kayıt edilmelidir. Ürünü aşağıdaki kontrol kriterlerine göre kontrol ediniz.

- * Montajın yapıldığı zemin üzerinde bir deformasyon olup olmadığı,
- * Ankraj Kulağı üzerinde herhangi bir yıpranma, çatlak, kırılma vb olup olmadığı,
- * Sistem bileşenler üzerine herhangi bir kimyasal etki edip etmediği.

6.2 Her Kullanım Sırasında

Kullanım sırasında ürün bir sistem ile beraber kullanıldığından, tüm sistem birbir ile uyumlu olmalıdır. Sistem içindeki tüm ekipmanların bir diğer ekipmana göre doğru konumlandığından emin olunuz.

7- Kaya Genel Bilgilendirme

7.1 Ürün Ömrü

- * Metal malzemelerin teorik kullanım ömrü bulunmamaktadır. Yılda en az 1 kere periyodik kontrolleri yapılırlar ürünün kullanımına uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Yıllık periyodik kontrol yapılmamış ürünün kullanımından KAYA SAFETY sorumlu değildir.
- * ABL M-16 ve M-20 Kulak Ankraji 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir. 316 paslanmaz çelik malzeme atmosferik korozyona karşı oldukça dirençlidir. Ürünün kullanım yerine bağlı olarak değişen zamanlarda (Endüstriyel sahalar; demir tozları ve kimyasallar, denize yakın sahalar; havada asılı bulunan tuzlar gibi daha kısa sürelerde, Kızsal alanlarında; daha uzun sürelerde) ürün üzerinde yüzeyel pas lekeleri görülebilir. Bu yüzeyel lekeler uygun bir bakım programı ile giderilebilir.
- * Ürünün kullanıma devamı yönündeki bir karar ancak; yıllık periyodik kontrollerinin üretici veya onun yetkilendirdiği kişiler tarafından yapılması ve muayene sonrasında uygunluk verilmesi neticesinde verilebilir.

Aşağıdaki durumlarda ürün üreticiye geri gönderilmeli veya imha edilmelidir;

- * Ürün bir düşüş yaşamış ve yüke maruz kalmışsa,
- * Ürün üzerinde paslanma belirtileri gözlemlenmiş ise,
- * Ürün bir kontrol sırasında kullanımına uygun bulunmadı ise ve sizin bundan bir şüpheniz var ise,
- * Ürün standardında, yasalarda, kullanım teknüğine uyumu ile ilgili bir değişiklik ve benzeri durumlarda.

7.2 Ürün Depolanması

Ürün kendi özel çantasında ve kullanım kılavuzu ile birlikte, üzerinde modeli, standartı yazılı olarak satışa sunulmuştur. Ürünü kendi çantası içinde muhafaza ediniz. Ürünün depolama alanlarında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır;

- * Ürünün depolanması sırasında metale zarar verecek kimyasallar ile temasından kaçınılmalıdır.
- * Depolama alanında (asitler, solventler v.b.) ürüne zarar verecek maddelelerden uzak tutulmalıdır.
- * Ürün ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- * Ürünü aşındırıcı ve asit türevi kimyasallardan uzak tutunuz.

7.3 Ürün Bakımı

Ürune her kullanımdan sonra bakım yapmak ürünün kullanım ömrünü uzatır. Ürünün metal temizleme ürünleri ile temizleyiniz. Daha fazla bilgi için info@kayasafety.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

7.4 Değişim ve Tamir

- * KAYA SAFETY'den önceden yazılı izin alınmadan ürün üzerinde herhangi bir değiştirme, tamir veya ekleme yapılmamalıdır. Ürün üzerinde herhangi bir tamir sadecə üretici (KAYA SAFETY) tarafından veya üreticinin yetkilendirdiği yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Yapılan tüm tamir ve bakım çalışmaları sadecə üreticinin vereceği talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır. Aksi takdirde oluşacak tehlikelerden KAYA SAFETY sorumlu değildir.
- * Ürünün kullanım, bakım ve tamirine ilişkin talimatlar istenildiği takdirde o ülkede ki yetkili distribütör firmadan ülkenin kendi dilinde temin edilebilir. Lütfen ülkenizdeki distribütör firma ile iletişime geçiniz.

7.5 Ürünün Taşınması

Ürün taşıma sırasında, nem ve kimyasallardan uzakta, keskin kenarlarından, başka diğer cisimler ile temas etmeyecek şekilde taşınmalıdır.

7.6 Ürün Periyodik Kontrolü

- * Ürününüzü her kullanımından önce ve belirli periyotlarda mutlaka yılda en az 1 defa üreticiden veya üreticinin yetkilendirdiği yetkin bir personel tarafından kontrol ettirip kullanım için tavsiye alınmalıdır.
- * Ürün kontrolünden sonra aşağıdaki bilgilerin mutlaka kayıt altına alınması tavsiye ederiz.
- * Ürün Tipi, Model, Üretici iletişim bilgileri, Serin Numarası, Üretime Tarihi, Satınalım tarihi, İlk kullanım tarihi, Bir sonraki periyodik kontrol tarihi, problemler, yorumlar, kontrolü yapan uzmanın isim ve soy ismi. Daha fazla bilgi için www.kayasafety.com

7.7 Garanti

Bu ürün her türlü malzeme ve üretim hatalarına karşı 10 yıl garantisidir. Garanti süresi şu durumlarda geçerli değildir: Yanlış kullanım alanları, kesilme, yırtılmalar, oksitlenme, ürünün tamir edilmesi veya üzerinde değişim yapılması, kazalarda oluşan ürün yıpramları.

Uyarı

Kullanmadan önce mutlaka kullanım talimatlarını dikkatle okuyunuz. Kullanım kılavuzu her ülkede kendi dilinde yayınlanması zorunludur. Distribütörümüzden kullanım kılavuzunuz kendi dilinizde talep ediniz.

Üretici

KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş.
Adres: GOSB, 1000 Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE
T: + 90 262 677 19 00
F: + 90 262 677 19 01
e-mail: info@kayasafety.com
web: www.kayasafety.com

EN

A- Product Usage Report

- A-1-** Serial Number
- A-2-** Date of Production
- A-3-** Date of Delivery
- A-4-** Stamp & Signature
- A-5-** Date of First Use
- A-6-** Name & Surname of user

B- Annual Product Inspections

- B-1-** Number
- B-2-** Inspection Date
- B-3-** Next Inspection Date
- B-4-** Inspected by

C- Bolt Anchor

EN 795:2012 Type A

Tested by Notified Body

APAVE SUDEUROPE SAS (n°0082)
13322 MARSEILLE CEDEX 16 – France
Tel. +33 (0) 4 76 53 52 22 Fax +33 (0) 4 76 53 32 40

D- Product Label

- D-1-** Product Name
- D-2-** Dimension
- D-3-** Number of users
- D-4-** Before Use Read User Guide
- D-5-** Strength
- D-6-** Standard
- D-7-** Production Year
- D-8-** Serial No
- D-9-** Producer

E- Product Installation

- E-1-** Loosen the nut on bolt. (Figure - 1)
- E-2-** Diameter of bolt has to be 16 mm or 20 mm. (Figure - 1)
- E-3-** Place ABL M-16 or ABL M-20 anchor on the bolt as shown in figure. (Figure - 2)
- E-4-** After placing ABL, tighten the nut on the bolt with a wrench. Torque has to be 40 Nm. (Figure - 3)
- E-5-** Load Direction (Figure - 5)

Installation

- 1-** ABL M-16 or M-20 must be used on bolts which has 16 mm or 20 mm diameter. After choosing the correct size of ABL, choose R or L according to the lateral surface for installation.
- 2-** Loosen the nut on the bolt. (Figure 1)
- 3-** After loosening, pass the ABL on the bolt. (Figure 2)
- 4-** Tighten the nut on the bolt with a wrench. Torque must be 40 Nm. (Figure 3)

1- Area of Use

- * Bolt Anchor
- * ABL M-16 or M-20 is designed to create an anchor point on lattice masts, posts or concrete.
- * ABL M-16 or M-20 is certified in accordance with EN 795/A:2012 norms.
- * ABL M-16 or M-20 can be chosen according to the lateral surface as R (Right) or L(Left)

2- Responsibility

- * Make sure that you have read and understand the user guide. Proper training has to be taken for correct usage.
- * The users must read and fully understand these instructions or have the instructions explained in detail before using this equipment. Failure to observe these instructions may result in serious injury or death.
- * Working at height is acknowledged as one of the most dangerous activities that can lead to fatal accidents. Prior to use, all users must be trained in the proper use of the systems. A training and instruction review should be scheduled at regular intervals.
- * ABL M-16 or M-20 must not be used for anything other than its intended purpose.
- * ABL M-16 or M-20 is not suitable to use this system as material handling system.
- * When the anchor device is used as part of a fall arrest system, the user has to be equipped with a means of limiting the maximum dynamic forces exerted on the user during the arrest of a fall to a maximum of 6 kN.
- * ABL M-16 or M-20 is aimed to prevent user from falling. However, the system itself is not suitable for working at height, it must also be used together with CE certificated Safety Harness (EN 361, EN 358) energy absorber lanyard (EN 355), hooks (EN 362) and fall arresters (EN 360).
- * You must connect the anchor point marked with "A" on the back or chest of full body harness (EN 361) to ABS M-16 or M-20 anchor point with an energy absorber lanyard (EN 355) or a fall arrester (EN 360).

3- Raw Material

- * ABL M-16 or M-20 is made of 316 grade stainless steel.

4- Anchor Point (EN 795:2012 type A)

- * ABL M-16 or M-20 is suitable for use of maximum one user at a time. ABL M-16 or M-20 can be used on the direction that shown in figure 5.

4.1- Installation

- * Installation of the ABL M-16 or M-20 must be performed by a person who has working at height training certificate or has trained for installation and authorized by KAYA SAFETY. The responsibility entire system belong to the company or person that has performed the installation.
- * ABL M-16 or M-20 must be installed on a bolt which's minimum breaking strength is 23 kN. The force to the structure arises from a fall will be in the same direction with the fall and the maximum force which is going to be generated, will be 10 kN.
- * Before installing ABL M-16 or M-20, be sure that the correct size and correct side of the ABL has to be chosen according to the diameter of bolt and the lateral surface of the pole.
- * ABL M-16 or M-20 should only be installed on the bolts of which dimensions are 16 mm and 20 mm.
- * Nut on the bolt must tighten with a wrench and torque must be 40 Nm during installation.
- * After installation check the ABL whether it's moving or not. If its moving see the installation steps from the beginning if it's coming loose.
- Product Code : ABL M-16 or M-20 Material: 316 grade Stainless Steel
- Diameter of the bolt must be: 16 mm or 20 mm
- 1-** ABL M-16 or M-20 must be used on bolts which has 16 mm or 20 mm diameter. After choosing the correct size of ABL, choose R or L according to the lateral surface for installation.
- 2-** Loosen the nut on the bolt. (Figure 1)
- 3-** After loosening, pass the ABL on the bolt. (Figure 2)
- 4-** Tighten the nut on the bolt with a wrench. Torque must be 40 Nm. (Figure 3).

4.2. Product Usage

- * ABL M-16 or M-20 can be used on the position that is shown on figure-5.
- * Dont attach to ABL with only a rope. If user attached to ABL with only rope, the rope can be damaged or be cut during the usage.

4.3 How To Remove

After using ABL M-16 or M-20 unscrew the nut on the bolt and take off ABL and remove from use.

5. Supplementary Information Regarding Standard; EN 365

5.1 Rescue Plan

While using the product, you must have a rescue plan to be recovered from an emergency or difficult situation immediately. Adequately trained personnel and rescue equipment must be present for rescue.

5.2 Anchor Point

The anchor point of the system comprises this product should preferably be located above the user or should at least located at the waist level of the user. An attachment point below this level will cause a serious injury or death. The anchor point must conform to the requirements of the EN 795 standard and the minimum strength of it must be 12 kN.

5.3 Various Situations

- * A fall arrest harness is the only device allowed for supporting the body in a fall arrest system.
- * In a fall-arrest system, it is essential to check the required clearance under the user before each use, to avoid any impact with the ground or an obstacle in case of a fall.
- * Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the height of a fall.
- * When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation may occur if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece of equipment.
- * Users must be medically fit for activities at height.
Warning: inert suspension in a harness can result in serious injury or death.
- * The instructions for each item of equipment used in conjunction with this product must be read carefully.
- * The instructions for this equipment must be provided to users in the language of the country in which the product is to be used.

6- Checking of Product and Validation

6.1 Before Each Use

Working at height equipment must be inspected before each use and / or on a regular basis. Findings must be recorded on product control book. Inspection must be performed based on following control criterias.

- * Where the installation is being made must be checked for a deformation, crack,
- * ABL M-16 or M-20 must be checked for on any wear or cracks,
- * System components must be checked if they have been in contact with any chemical,

If the product has one of the deviations above it should be withdrawn from service immediately. Defective product should not be repaired; manufacturer must be informed about it and user must proceed with the manufacturer's recommendation.

6.2 During Each Use

During performing the work at height if the equipment is connected with another system, make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned and compatible with each other.

7. Kaya General Information

7.1 Product Life

* There is no theoretical lifespan of metallic materials. Products must be inspected by at least once a year to determine if the product is safe to use. KAYA SAFETY is not responsible for the use of the product that has no annual periodic control.

* ABL M-16 or M-20 Bolt Anchor is made of 316 grade Stainless Steel. 316 grade stainless steel is highly resistant to atmospheric corrosion. Depending on the area of the use superficial rust spots can be seen on the product (Period may shorten in industrial sites; iron powders and chemicals. Areas like close to sea salty atmosphere).

These superficial stains can be removed with an appropriate maintenance program.

In all circumstances decision to continue to use the product can only be made if annual periodic control has been performed and resulted positive by manufacturer or a competent person authorized by manufacturer.

If the product has one of the deviations below it should be withdrawn from service immediately and should be destroyed to prevent further usage.

- * If it has suffered a heavy shock load or a load dropped onto it.
- * If signs of corrosion observed on the product.
- * If product was recorded not suitable for use during a control and if you have any doubt about that.
- * Changes in standards, legislation and changes related to technical use of it, and similar cases.

7.2 Storage

Product is sold with its storage bag. Instruction manual for use and applied standards are written on the product sheet. During the storage keep it's own bag while storing the product. Storage area of the product should meet following requirements;

- * Dry, away from direct sun light, room temperature.
- * Do not store together with acid, solvents etc.
- * Keep away from direct heat sources.
- * If the product humided during the storage, dry the product in room temperature before usage.
- * keep aware from chemicals such as corrosive and acids.

7.3 Maintenance

Taking good care of the product after each use extends the life of it. Use metal cleaners to clean the product. For detailed information please contact us on info@kayasafety.com

7.4 Changes and Repair

- * Changing a part, repair and addition to any component of the system is strictly forbidden without written authorization of KAYA SAFETY. Any repairs on products can only be done by manufacturer or qualified persons authorized by the manufacturer. All repair and maintenance work must only be performed in accordance with manufacturer's instructions. KAYA won't be responsible for repairs performed by unauthorized persons.
- * Manufacturer's instructions for repair and maintenance can be provided from authorized distributor in the official language of the country in which the item is in service. Please contact authorized distributor in your country.

7.5 Transportation of Product

The product should be transported in a bag to keep it away from moisture, chemicals and sharp edges as well as to protect it getting in contact with another objects.

7.6 Periodic Inspection of Product

* Product must be inspected at least once a year by manufacturer or a competent person authorized by manufacturer. Product is going to be marked with a sticker that includes the date of the next or last inspection by Kaya Inspector.

* During the inspection of product following information should be recorded; Type of the product, model, contact information of producer, serial number, date of production, date of purchase, date of first use, next inspection date, problems, recommendations, name and surname of inspector. For further information visit www.kayasafety.com

7.7 Guarantee

This product has 10-year guarantee against all material or manufacturing defects under proper usage and storage conditions. Guarantee will be void if; product is misused, torn, cut, corroded, unauthorised repair or changes are made on the product, damaged by accidents.

Manufacturer

KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş.

Address: GÖSB, 1000 Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TURKEY

T: + 90 262 677 19 00

F: + 90 262 677 19 01

e-mail: info@kayasafety.com

web: www.kayasafety.com

Gebze OSB 1000 Sk. No: 1015 41480

Kocaeli, Turkey

T: + 90 262 677 19 00 F: + 90 262 677 19 01

E: satis@kayasafety.com

KAYASAFETY.COM